


# КОММУТАТОР ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ КОС-22М

*Техническая  
документация*



1967г



Техбюро 43-22

43-22 Виноградный

2-й этаж 65-84



## О Г Л А В Л Е Н И Е

### Коммутатор оперативной связи типа КОС-22м

	Стр
Техническое описание .....	3-19
Ведомость комплектования .....	19

### П р и л о ж е н и е :

Таблица данных реле и трансформаторов - РУ2.103.011 Т .....	20
Наружный вид КОС-22м - РУ2.103.011 НВ .....	21
Схема принципиальная электрическая - РУ2.103.011 СхЭ .....	22
Схема электромонтажная - РУ2.103.011 СхМ .....	23-32



## КОММУТАТОР ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ КОС-22М

Коммутатор оперативной связи системы ЦБ с двухпроводными абонентскими линиями предназначен для организации оперативной связи операторов и начальника по абонентским и соединительным линиям и может быть использован для организации диспетчерской связи.

Коммутатор имеет два рабочих места и рассчитан на включение:

1. 19 абонентских линий.
2. Одной линии к аппарату начальника (выносное рабочее место, которое включается в первый абонентский комплект).
3. Двух двухсторонних соединительных линий со станциями ЦБ-РТС или АТС любой системы.

Коммутатор работает:

- а) при сопротивлении шлейфа абонентской линии от 0 до 800 ом, сопротивлении утечки между проводами 20000 ом и напряжении источника постоянного тока  $24 \pm 2$  в;
- б) при сопротивлении шлейфа абонентской линии до 2000 ом, сопротивлении утечки между проводами 20000 ом и напряжении источника постоянного тока  $48 \pm 4$  в.

В качестве вызывного тока служит:

- а) вызывной трансформатор, имеющий напряжение на вторичной обмотке 80-100 в и работающий от сети переменного тока 127 или 220 в частоты 50 гц;
- б) вызывное устройство.

Схема коммутатора предусматривает следующие возможности:

1. Посылку вызова абоненту и разговор с абонентом без усиления.
2. Одновременный разговор без усиления с 2-3 абонентами как с рабочего места I оператора, так и с рабочего места II оператора.
3. Общий циркулярный разговор со всеми абонентами с рабочего места II оператора.



4. Громкоговорящую связь с одним абонентом с рабочего места П оператора.

5. Разговор по соединительной линии и удержание абонента, вызвавшего коммутатор в случае необходимости неведения справок, с отключением соединительной линии от разговорных шин.

6. Отключение одного рабочего места I или II оператора и подключение вместо оператора аппарата начальника.

7. Совместную работу с коммутатором циркулярной связи типа ЦКУ-110 или с другими аналогичными коммутаторами.

8. Совместную работу с блоками прямых связей в качестве концентратора.

9. Объединение двух коммутаторов в целях увеличения емкости абонентских и соединительных линий с оставлением только двух рабочих мест.

Корпус коммутатора - настольного типа, изготовленный из листовой стали. На лицевой, наклонной части корпуса коммутатора установлена металлическая панель с ключами, лампами и номеронабирателем; внутри корпуса расположены все остальные коммутационные приборы.

Коммутатор закрыт съемным кожухом.

Габаритные размеры коммутатора:

ширина - 614 мм;  
 высота - 271 мм;  
 глубина - 306 мм;  
 вес коммутатора - 22 кг.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

принципиальной схемы коммутатора оперативной связи типа КОС-2  
 (24в и 48в) РУ2.103.011 СхЭ

Условные обозначения, принятые в схеме:

РВ - реле вызывное абонентское;  
 РОВ - реле общезывное;



- РШ<sub>1</sub>-РШ<sub>4</sub> - реле шнуровые;  
 РП<sub>1</sub>, РП<sub>2</sub> - реле питания рабочего места  
 I и II операторов;  
 РСЛ<sub>1</sub>, РСЛ<sub>2</sub> - реле соединительной линии;  
 РК - реле контроля посылки вызова; -  
 КР - катушка реактивная;  
 ЛВ - лампа вызывная (абонентская);  
 ЛОВ - лампа общевызывная;  
 ЛК - лампа контроля посылки вызова;  
 ЛОI - лампа ответа абонента на рабочем  
 месте I оператора;  
 ЛОП - лампа ответа на рабочем месте  
 II оператора;  
 ЛВСЛI, ЛВСЛ2 - лампы вызывные соединительной линии;  
 ЛУ - лампа удержания соединительной линии;  
 ЛВУс - лампа включения усилителя;  
 ЛРМ - лампа переключения рабочего места;  
 Кл.А - ключ абонента;  
 Кл.СЛ - ключ соединительной линии;  
 Кл.РМ - ключ переключения рабочего места;  
 Кл.У - ключ удержания соединительной линии;  
 Кл.НН - ключ включения номеронабирателя  
 на 2 соединительную линию;  
 Кл.Ц - ключ подключения усилителя при  
 циркуляре;  
 Кн.Зв. - кнопка звонка;  
 Зв. - звонок;  
 ТРI, ТР2 - трансформаторы разговорные;  
 Тр.выз. - трансформатор вызывной;  
 Мк. - микрофон;  
 МкТ - микротелефон;  
 Т - телефон;  
 R - сопротивление;  
 С - конденсатор;  
 НН - номеронабиратель;  
 ЛI - линия первая;



- $L_2$  - линия вторая;
- $L_3$  - линия третья;
- $L_4$  - линия четвертая;
- $L_5$  - линия пятая;
- Tг- термогруппа
- Пр - предохранитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера контактов отделены от условного обозначения элементов схемы через тире. Например, Кл.А-3-2 обозначает токопрохождение через контакты 3-2 ключа А.

### СХЕМА КОМПЛЕКТА АБОНЕНТА

#### В ы з о в   к о м м у т а т о р а   а б о н е н т о м

Для вызова коммутатора абонент снимает микротелефон с рычага аппарата, при этом образуется цепь работы реле РВ:

1. Минус, обмотка РВ, Кл. А-3-2 и 7-8, штифты 4-3, Кл. А-18-19 и 17-16, линия  $L_1$ , аппарат абонента, линия  $L_2$ , Кл. А-5-6 и 11-10, штифты 1-2, Кл. Ц-4-5, плюс.

Реле РВ срабатывает и замыкает цепь общевызывного реле и лампы

2. Минус, ЛВ, РВ-11-12, обмотка РОВ, плюс.

Сработав, РОВ замыкает цепь лампы ЛОВ:

3. Минус, РОВ-12-13, Кн. Зв.-2-3-4, ЛОВ, плюс.

Если нажата кнопка звонка, то вместо лампы ЛОВ звонит звонок по цепи:

4. Минус, РОВ-12-13, Кн. Зв.-2-3-1, звонок, плюс.

Р а з г о в о р   а б о н е н т а   с   I   о п е р а т о р о м

Получив вызов от абонента, I оператор переводит ключ А вниз.

При этом:



а) обрываются цепи 1, 2 и 3 или 4, отпускают реле РВ, РОВ, гаснут лампы ЛВ, ЛОВ (или прекращает звонить звонок Зв.);

б) контактами ключа I-2 подается плюс на линию Л<sub>5</sub> для того, чтобы отметить занятость этого абонента на циркулярном коммутаторе;

в) замыкается цепь питания микрофона абонента через обмотки шнурового реле РШ<sub>I</sub>.

5. Минус, II обмотка РШ<sub>I</sub>, РШ<sub>2</sub>-21-22, штифты I6-I7 Кл. А-I5-I6, линия Л<sub>I</sub>, аппарат абонента, линия Л<sub>2</sub>, Кл. А-5-4, штифты I5-I4, I обмотка РШ<sub>I</sub>, плюс.

Реле РШ<sub>I</sub> срабатывает и своими контактами замыкает цепь питания микрофона I оператора по цепи:

6. Минус, II обмотка РП<sub>I</sub>, Кл. РМ-I-2, I обмотка ТР<sub>I</sub>, Мк<sub>I</sub>, Кл. РМ-I6-I5, I обмотка РП<sub>I</sub>, РШ<sub>I</sub>-22-21, плюс.

Срабатывает реле РП<sub>I</sub> и замыкает цепь лампы ЛО<sub>I</sub>:

7. Минус, ЛО<sub>I</sub>, РП<sub>I</sub>-II-I2, РШ<sub>I</sub>-22-21, плюс.

Реле РП<sub>I</sub> находится в работе и своими контактами 32-31 замыкает цепь реле РШ<sub>2</sub>.

Во время опроса и разговора реле РШ<sub>2</sub> не должно срабатывать. Для этого в ключе А установлена группа на замыкание (контакты I4-I3) последовательного действия, которая замыкается только после того, как замкнутся контакты I6-I5 и 5-4. За этот промежуток времени срабатывают реле РШ<sub>I</sub> и РП<sub>I</sub> (цепи 5 и 6) и замыкают цепь реле РШ<sub>2</sub>.

Разговор между I оператором и абонентом проходит по следующей цепи:

8. Аппарат абонента, линия Л<sub>I</sub>, Кл. А-I6-I5, штифты I7-I6, РШ<sub>2</sub>-22-21, С8, Кл. РМ-I-2, I обмотка ТР<sub>I</sub>, телефон, III и II обмотки ТР<sub>I</sub>, С10, Кл. РМ-I6-I5, С7, РШ<sub>2</sub>-I4-I3, штифты I4-I5, Кл. А-4-5, линия Л<sub>2</sub>, аппарат абонента.



## а з г о в о р   а б о н е н т а   с о   П   о п е р а т о р о м

Если на вызов абонента отвечает П оператор, то ключ А переходит вверх. В этом случае вместо реле РШ<sub>I</sub> и РП<sub>I</sub> работают реле РШ<sub>3</sub> и РП<sub>2</sub> шнурового комплекта П оператора, при этом образуются цепи, аналогичные цепям, рассмотренным в предыдущем разделе, разговор с абонентом проходит через рабочее место П оператора.

### О т б о й

По окончании разговора абонент кладет микрофон, вследствие чего нарушается цепь 5.

Реле РШ<sub>I</sub> отпускает, обрывает цепи 6 и 7. Реле РП<sub>I</sub> продолжает удерживать свой якорь, получая питание через контакты I3-I4 ключа А по цепи:

9. Минус, IV обмотка РП<sub>I</sub>, РШ<sub>2</sub>-33-34, штифты I8-I9, Кл. А-I4-I3, плюс.

Реле РП<sub>I</sub> остается в работе для исключения возможности ложной посылки вызова абоненту.

I оператор по окончании разговора возвращает ключ А в исходное положение. При возвращении ключа А контактами I3-I4 размыкается цепь 9 и реле РП отпускает. Схема приходит в исходное положение.

## В ы з о в   а б о н е н т а   I   о п е р а т о р о м

Для вызова абонента I оператор переводит ключ А вниз, вследствие чего замыкается цепь срабатывания реле РШ<sub>2</sub>:

10. Минус, обмотка РШ<sub>2</sub>, РП<sub>I</sub>-31-32, штифты I8-I9, Кл. А-I4-I3, плюс.

Реле РШ<sub>2</sub> срабатывает и замыкает цепь посылки вызова.

11. Минус, III обмотка вызывного трансформатора, I обмотка реле РК, РШ<sub>2</sub>-23-22, штифты I6-I7, Кл. А-I5-I6, линия Л<sub>I</sub>, аппарат абонента, линия Л<sub>2</sub>, Кл. А-5-4, штифты I5-I4, I обмотка реле РШ<sub>I</sub>, плюс.



На коммутаторе срабатывает реле РК, которое замыкает цепь контрольной лампы посылки вызова ЛК:

12. Минус, РК-21-22, ЛК, плюс.

Реле РШ<sub>I</sub> на время посылки вызова становится замедленным на срабатывание, так как реле РШ<sub>2</sub> контактами 11-12 закорачивает его П обмотку.

## В ы з о в а б о н е н т а П о п е р а т о р о м

Если вызов абонента производит П оператор, то ключ А переводится вверх. В этом случае вместо реле РШ<sub>2</sub> работает реле П оператора РШ<sub>4</sub> в цепи, аналогичной рассмотренной в предыдущем разделе, и вызывной ток от вызывного трансформатора проходит через шнур П оператора.

## О т в е т а б о н е н т а I о п е р а т о р у

Получив вызов, абонент снимает микрофон с рычага аппарата, вследствие чего замыкается цепь реле РШ<sub>I</sub>.

13. Минус, вторичная обмотка ТР, выз., I обмотка РК, РШ<sub>2</sub>-23-22, штифты I6-I7, Кл. А-I5-I6, линия Л<sub>I</sub>, аппарат абонента, линия Л<sub>2</sub>, Кл. А-5-4, штифты I5-I4, I обмотка РШ<sub>I</sub>, плюс

Реле РШ<sub>I</sub> срабатывает, замыкает цепи 6 и 7, вследствие чего размыкается цепь IO, реле РШ<sub>2</sub> отпускает, размыкает цепь посылки вызова П и замыкает цепь 5. Происходит разговор, по окончании которого абонент кладет микрофон на рычаг аппарата, а I оператор переводит ключ А в исходное положение. При этом схема приходит в исходное положение.

## О т в е т а б о н е н т а П о п е р а т о р у

Если абонент отвечает на вызов П оператора, то работают реле шнурового комплекта П оператора в цепях, аналогичных рассмотренным в предыдущем разделе, и разговор абонента происходит через микрофон и рабочее место П оператора. По окончании разговора абонент кладет микрофон на рычаг аппарата, П оператор получа



сигнал отбоя и переводит ключ А в исходное положение.

Токопрохождение для других абонентов происходит аналогично описанному выше.

Схема коммутатора предусматривает:

1. Одновременный разговор без усиления с 2-3 абонентами как с рабочего места I оператора, так и с рабочего места II оператора.

2. Общий циркулярный разговор одновременно со всеми 20 абонентами с рабочего места II оператора (при нажатии ключа Ц) с применением усилителя УС5, работающего по схеме "симплекс".

Подготовка абонента к общему циркуляру производится:

- а) переводом ключа Ц вниз;
- б) поочередным переводом абонентских ключей вниз.

При ответе абонента загорается лампа "Ответа", после чего оператор возвращает абонентский ключ в среднее положение, тогда абоненту посылается зуммерный сигнал, сигнализирующий о подготовке к циркуляру. После подготовки всех абонентов к циркуляру переводом ключа Ц вверх подключается усилитель.

Схема усилителя обеспечивает усиление разговора оператора до уровня, необходимого для получения нормальной громкости у всех 20 абонентов, включенных в циркуляр.

3. Громкоговорящую связь, т.е. дуплексную связь оператора через специальный усилитель УД1, который позволяет принимать разговор от одного абонента на динамический громкоговоритель (мощностью 0,25 Вт) и передавать разговор этому абоненту через динамический микрофон. При этом абонент слушает оператора на свою микротелефонную трубку.

Громкоговорящая связь с одним абонентом осуществляется с рабочего места II оператора.

Для проведения громкоговорящей связи оператор должен: на усилителе поставить тумблер в положение "вкл.сет", затем послать вызов любому из абонентов переводом абонентского ключа вверх, и после ответа (на коммутаторе загорается лампа "Ответа") перевести тумблер на усилителе в положение "включ.усил."



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Усилитель устойчиво работает при сопротивлении линии от 500 до 800 ом. Линия с меньшим сопротивлением (более короткие линии) выравнивается постоянным сопротивлением до указанной величины.

## ВЫЗВНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Вызвной трансформатор рассчитан на работу при напряжении сети переменного тока 127 или 220 в частоты 50 гц.

Первичная обмотка трансформатора подключается к сети переменного тока, а вторичная обмотка — к клеммам коммутатора I и 2.

## СХЕМА ДВУХСТОРОННЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СО СТАНЦИЕЙ. ЦБ-РТС или АТС ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ

### ВЫЗОВ КОММУТАТОРА (ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ)

Соединительная линия на станции включается в нормальный абонентский комплект, поэтому при вызове на коммутатор поступает переменный ток по цепи:

14. Станция, линия Л<sub>1</sub>, Кл. У-1-2, Кл. СЛ-7-6-4-5 и обмотка РСЛ<sub>1</sub> С1 Кл. У-6-7-8, линия Л<sub>2</sub>, станция.

Реле РСЛ<sub>1</sub> срабатывает, блокируется на свою I обмотку и замыкает цепь лампы ЛВСЛ<sub>1</sub>.

Цепь блокировки реле РСЛ<sub>1</sub>:

15. Минус, Тг-2-3, РСЛ<sub>1</sub>-11-12, I обмотка РСЛ<sub>1</sub>, Кл. СЛ-16-17 и 15-14, плюс.

Цепь лампы ЛВСЛ<sub>1</sub>:

16. Минус, ЛВСЛ<sub>1</sub>, РСЛ<sub>1</sub>-32-31, обмотка РОВ, плюс.

Горит лампа ЛВСЛ<sub>1</sub>, срабатывает реле РОВ и своими контактами замыкает цепь лампы ЛОВ.

Если кнопка Зв. нажата, то будет звонить звонок по цепи 4.



Цепь работы термогруппы:

17. Минус, обмотка Тг, РСЛІ-34-33, плюс.

Термогруппа нагревается в течение 15-30 сек. и размыкает цепь 15 блокировки реле. Таким образом, прекращается горение ламп ЛВСЛ и ЛОВ при отсутствии на месте оператора.

## Р а з г о в о р

Получив вызов по соединительной линии, I оператор переводит Кл. СЛІ вниз, вследствие чего размыкаются цепи І4, І5 и І6. Реле РСЛІ отпускает, гаснет лампа ЛВСЛІ, отпускает реле РОВ, гаснет общевызывная лампа ЛОВ (или перестает звонить звонок). При переводе Кл. СЛІ замыкаются цепи лампы ЛОІ, питания микрофона I оператора и цепь питания приборов станции, чем подается сигнал ответа:

18. Минус, ЛОІ, РП<sub>I</sub>-І2, штифты 29-28, Кл. СЛІ-І3-І4, плюс.

Цепь питания микрофона I оператора:

19. Минус, П обмотка РП<sub>I</sub>. Кл. РМ-І-2, I обмотка ТРІ, МкІ, Кл. РМ-І6-І5, I обмотка РП<sub>I</sub>, штифты 29-28, Кл. СЛІ-І3-І4, плюс.

20. Станция, линия Л<sub>I</sub>, Кл. УІ-І-2, Кл. СЛІ-7-6-4-3, Кл. НН-ІІ-І2, НН-І-2, Кл. НН-4-3, КРІ, Кл. СЛІ-І-2 и І2-ІІ, Кл. УІ-6-7-8, линия, Л<sub>2</sub>; станция.

Разговорный ток проходит по цепи:

21. Станция, линия Л<sub>I</sub>, Кл. УІ-І-2, Кл. СЛІ-7-6, 4-3, Кл. НН-ІІ-І2, НН-І-2, Кл. НН-4-3, С2, штифты 20-2І, Кл. РМ-І-2, I обмотка ТРІ, ТІ, Ш и П обмотки ТрІ, СІО, Кл. РМ-І6-І5, штифты 23-22, С3, Кл. СЛІ-І2-ІІ, Кл. УІ-6-7-8, линия Л<sub>2</sub>, станция.

## У д е р ж а н и е

Если в процессе разговора по соединительной линии I оператору необходимо навести справку, т.е. одновременно прервать разговор по соединительной линии и переговорить с абонентом коммутатора или с абонентом другой станции по второй соединительной линии,



а затем продолжать прерванный разговор, то для этого I оператор переводит ключ УI вниз.

При переводе ключа УI соединительная линия отключается от разговорных шин коммутатора, т.е. прерывается цепь 2I и на линию подключается сопротивление R, которое удерживает прибор телефонной станции в разговорном состоянии, при этом на коммутаторе замыкается цепь лампы ЛУI.

Цепь удержания:

2. Станция, линия ЛI, Кл. УI-I-3, I, Кл. УI-9-7-8, линия Л2, станция.

Цепь удержания ЛУ:

23. Минус, Кл. УI-4-5, лампа ЛУI, плюс.

Получив справку, I оператор возвращает ключ УI в исходное положение, при этом обрываются цепи 22 и 23, т.е. гаснет лампа удержания ЛУI, восстанавливается разговорная цепь 2I, и I оператор продолжает прерванный разговор по соединительной линии.

### О т б о й

Окончив разговор, I оператор возвращает ключ СЛI в исходное положение, вследствие чего размыкаются цепи I7, I8, I9, 20. На станцию подается отбой, и схема коммутатора приходит в исходное положение.

### В ы з о в   с т а н ц и и   ( и с х о д я щ и й   в ы з о в )

При вызове станции I оператор переводит ключ СЛI вниз, вследствие чего замыкается цепь вызова станции через реактивную катушку КРI.

Если станция АТС, то I оператор, получив зуммер готовности, набирает номер требуемого абонента; разговор проходит по цепи 2I.

Исходящий и входящий вызовы по соединительной линии, разговорное удержание и отбой II оператора происходят по аналогичным цепям, как и для I оператора, только II оператор сначала переводит ключ СЛI вверх, а затем перед набором номера переводит ключ НН.



Оба оператора могут одновременно вести разговор по обоим соединительным линиям.

Токопрохождение для второй соединительной линии аналогично цепям для первой соединительной линии.

### СХЕМА ЛИНИИ К АППАРАТУ НАЧАЛЬНИКА (выносное рабочее место)

В ы з о в,    р а з г о в о р    и    о т б о й

Аппарат начальника включен в I-й абонентский комплект через контакты ключа РМ.

Вызов, разговор и отбой после окончания разговора начальника с оператором происходят по аналогичным цепям для абонента, описанным в разделе I (цепи проходят через контакты ключа РМ).

Подключение аппарата начальника  
(выносное рабочее место) вместо рабочих мест  
операторов

Подключение аппарата начальника вместо микрофона любого из операторов к их шнуровым комплектам может быть произведено по указанию начальника в следующих случаях:

- а) при двухсторонней связи по соединительным линиям;
- б) при индивидуальном разговоре с любым абонентом коммутатора;
- в) при разговоре без усиления с 2-3 абонентами;
- г) при циркулярном разговоре с усилением через шнуровой комплект П оператора.

При этом оператор нажимает ключ РМ (вниз - шнуровой комплект I оператора, вверх - шнуровой комплект П оператора), вследствие чего отключается микрофон оператора и подключается аппарат начальника к шнуровому комплекту.

При нажатии ключа РМ загорается лампа ЛРМ по цепи:



24. Минус, Кл. РМ-3-4 (II-I2), лампа ЛРМ, плюс.

При разговоре начальника по одной из соединительных линий (например, по первой СЛ, Кл. СЛ1 нажат вниз) в работе находится реле РП1 по цепи:

25. Минус, П обмотка РП1, Кл. РМ-5-6 и 8-9, линия Л1, аппарат начальника, линия Л2, Кл. РМ-21-20 и 18-17, I обмотка РП1, штифты 29-28, Кл. СЛ1-13-14, плюс.

При этом лампа ЛО1 горит по цепи 18.

По окончании разговора начальник кладет микрофон на аппарат. При этом замыкаются цепи 25 и 18 и лампа ЛО1 гаснет. Токопрохождение происходит по цепям, описанным выше, только через контакты ключа РМ.

#### Совместная работа с коммутатором циркулярной связи

Абоненты коммутатора КОС-22м все или часть из них могут быть одновременно включены в коммутатор циркулярной связи. Для этого включения необходимо снять установленные перемычки на штифтах рамки 1-2 и 3-4 и соединить абонентские линии Л3, Л4, Л5 с абонентскими комплектами коммутатора циркулярной связи.

Вызов от абонента поступает прямо на коммутатор циркулярной связи и только после опроса на коммутаторе циркулярной связи абонент может быть передан на коммутатор КОС-22м. Для этого на коммутаторе циркулярной связи нажимают кнопку вызова данного комплекта, вследствие чего на коммутаторе КОС-22м срабатывает реле РВ и включает вызывную лампу ЛВ.

Исходящий вызов к абоненту может быть послан как с коммутатора КОС-22м, так и с коммутатора циркулярной связи.

#### Совместная работа с блоками прямых связей в качестве концентратора

В коммутатор КОС-22м могут быть включены абоненты, имеющие



непосредственную связь через блоки прямых связей БПС. Могут быть два случая соединения коммутатора КОС-22м с абонентами БПС: последовательное и параллельное. В обоих случаях перемычки между штифтами рамок I-2 и 3-4 снимаются.

При последовательном соединении линии коммутатора ЛЗ, Л4, и Л5 соединены соответственно с выводами БПС-3, 4 и 5, а в линии коммутатора Л1 и Л2 включаются линии от телефонного аппарата удаленного абонента. Телефонный аппарат ближнего абонента включается в БПС-I-2.

При параллельном соединении коммутатора Л1, Л2 и Л5 соединяются с соответствующими выводами БПС-3, 4 и 5, а линии телефонного аппарата удаленного абонента включаются в БПС на I и 2.

Телефонный аппарат ближнего абонента включается в БПС-3 и 4. В коммутаторе нужно снять (+) и (-) с обмоток шнуровых реле, на одном или обоих рабочих местах, в зависимости от количества включаемых абонентов, и соединить обмотки перемычкой (перемычки (+) и (-) на штифтах  $\bar{V}$  рамки 3-5, II-13, 23-25 и 31-33).

В обоих случаях оператор коммутатора КОС-22м может вызвать только удаленного абонента.

Ближние абоненты, включенные в БПС, непосредственно коммутатор вызывать не могут.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выводы блока прямых связей БПС взяты из схемы принципиальной электрической К.403.10.02.

## Объединение двух коммутаторов

Для объединения двух коммутаторов необходимо в одном из них снять перемычки, установленные на штифтах рамок, за исключением перемычки между штифтами 3 и 4, соответствующие нечетные штифты, за исключением штифта 3, соединить соответственно с нечетными штифтами другого коммутатора.

В таком соединении отключаются шнуровые комплекты и рабочие места одного коммутатора и подключаются его абонентские комплекты к шнуровым комплектам и рабочим местам другого коммутатора.



## ВЫЗЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вызывные устройства ВУ-24 (на 24 в) и ВУ-48 (на 48 в) работают от сети переменного тока напряжением 127 или 220в и создают вызывное напряжение 80-100в при токе до 0,4 а. В случае пропадания переменного тока вызывное устройство автоматически переключается на батарею, и тогда вызывное напряжение создается вибратором.

Подключение вызывного устройства к коммутатору производится следующим образом:

- 1) клеммы ВУ~80 соединить с аналогичными клеммами коммутатора
- 2) клемму ВУ "Вио" - с рамкой  $\overline{IV}$ , штифт 40 коммутатора;
- 3) клемму ВУ "Зум.1" - с рамкой  $\overline{IV}$ , штифт 39 коммутатора;
- 4) клемму ВУ "Зум.2" - с рамкой  $\overline{IV}$ , штифт 38 коммутатора;

ПРИМЕЧАНИЕ: Вызывное устройство может быть приобретено с других предприятий по наряду Росглав радиоснабсбыта.

## БЛОК ПИТАНИЯ

Блок питания со стабилизацией напряжения постоянного тока типа БП-9 предназначен для питания коммутатора от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в частоты 50 гц. Блок питания подает на коммутатор:

- а) напряжение постоянного тока  $24 \pm 2$ в при максимальном токе нагрузки 1 а;
- б) напряжение переменного тока 80-100в частоты 50 гц при максимальном токе нагрузки 0,1 а;

При подключении блока питания к коммутатору необходимо клеммы "+" и "-" 24в и ~80 блока питания подключить к аналогичным клеммам коммутатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок питания может быть приобретен с других предприятий по наряду Росглав радиоснабсбыта.



## У С И Л И Т Е Л И

К коммутатору могут быть заказаны:

- а) усилитель УС5, работающий по схеме "симплекс", компенсирующий затухание, вносимое 20 абонентами;
- б) усилитель УД1, работающий по схеме "дуплекс", и динамический микрофон к нему.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Динамический громкоговоритель на 0,25 вт заводом не поставляется, так как может быть использован любой трансляционный громкоговоритель указанной мощности.

Усилители рассчитаны на работу от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в частоты 50 гц.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Одновременное включение усилителей УД1 и УС5 не допускается.

Подключение усилителя УС5 к коммутатору производится следующим образом:

- 1) клемму усилителя "вход" соединить с рамкой IY, штифт IO коммутатора;
- 2) клемму усилителя "вход" - с рамкой IY, штифт I2 коммутатора;
- 3) клемму усилителя "выход" - с рамкой IY, штифт II коммутатора;
- 4) клемму усилителя - "выход" - с рамкой IY, штифт 9. коммутатора;
- 5) клемму усилителя +  $\frac{24}{48}$  в с рамкой IY, штифта 8 коммутатора.

Подключение усилителя УД1 к коммутатору производится следующим образом:

- 1) штифт 40 рамки У подключить к клемме УС1 усилителя;
- 2) штифт 38 рамки У - к клемме УС2 усилителя;
- 3) штифт 27 рамки IY - к клемме УС3 усилителя;
- 4) штифт 36 рамки У - к клемме УС4 усилителя.



При работе коммутатора без усилителей между штифтами 36 и 38 рамки У, штифтами 27 рамки ІУ и 40 рамки У должны быть установлены перемычки.

При работе коммутатора с усилителем перемычки между штифтами должны быть сняты.

## ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

### П р и б о р ы

1. Коммутатор типа КОС-22м РУ2.ІОЗ.ОІІ - І шт.
2. Вызывной трансформатор РУ4.709.ОІО - І шт.
3. Техническая документация - І экз.




И по порядку	№ паспорта или чертежа	Наименование в схеме	Данные намотки					Расположение контак. групп					Электрич. данные		Примечание		
			И обмотки	Сопротивлен. в омах	Число витков	Марка провода	Диаметр провода в мм	Качество железа	I	II	III	IV	Пластина дросселирующая	Ход якоря		Ток срабатывания	Ток намагничив.
1	Н0171.80.88	РВ	I	800	8000	ПЭЛ	0,08	норм		з	з			0,25	11		Реле т. МРЦ
2	РФ4.530.5Н	КР1, КР2	I	600	10300	"	0,13										Катушка реактивной т. РПН
3	РФ4.533.891	РШ1, РШ3	Iа II Iб	90 250 160	2400 4800 2400	"	0,14 0,14	улуч		з			0,4 1,1	I+II 9			Реле т. РПН
4	РФ4.530.276	Р0В	I	9	1400	"	0,41	"	п			з	0,2 1,1	70			
5	РФ4.530.686	РШ2, РШ4	I	1900	18500	"	0,1	"	зр	п		зр	0,2 1,3	10			
6	РФ4.533.814	РС11, РС12	I II	1000 800	11350 5250	"	0,1 0,1	норм	зз			зз	0,2 1,1	11 23			
7	РС4.542.006Д	Тг	I	600	485	ПЭШОК	0,08			п				80			Термо-группа
8	РФ4.535.648	РП1 РП2	I II III IV V	110 300 490 ~585 ~135	2500 5000 2500 ~2000 ~20	ПЭЛ ПЭЛ ПЭЛ ПЭЛ ПЭШОК	0,13 0,13 0,13 0,07 0,07	улуч	з			р	0,3 1,1	12 24 59			Реле т. РПН
9	РФ4.509.018	РК	I II	190 240	5000 4300	ПЭЛ "	0,15 0,15			з			0,2	0,9	17		Реле переменного тока ~100 ГСДц
10	РШ4.731.040	Тр1 Тр2	I II III IV	29 13 16 70	1435 520 580 70	" ПЭЛ ПЭЛ ПЭВКТ	0,2 0,2 0,2 0,08										Намотка нормальная
И	РШ4.709.010Д	Тр. в. в. з.	I II III	52 63 45	64 77 55	1500 1500 1000	ПЭЛ " "	0,25 0,25 0,25	Трансформатор типа Ш 2020								Намотка бифилярная


Таблица данных реле и трансформатора

КОС-22 м






Фирменная планка завода




KOC-22M











Вид со стороны монтажа

Схема электромонтажная лист 1

Р42.103.011 СХМ





1. Коммутатор изготавливается на 24 вольта с перемычками по V рамке между штифтами 1 и 3, 6 и 8, 9 и 11, 14 и 16, 17 и 19, 21 и 23, 26 и 28, 29 и 31, 30 и 32, 34 и 36, 37 и 39.
2. При включении на 48 вольт снять перемычки, указанные в пункте 1.

P42.103.041 C x M



## Условные обозначения расцветки проводов

+	красный
-	синий
1	синий
2	желтый
3	красный
4	белый
5	коричневый
6	зеленый
7	черный

## Марки применяемых проводов

ПМВ  $\phi$  0,5 и  $\phi$  0,8 мм по ВТУЭ 317-43

Проволока ММ5 ГОСТ 2112-62

Шаг скрутки витых проводов должен быть не более 30 мм.

Примечание: В случае отсутствия провода марки ПМВ допускается замена его проводом марки МБДЛ  $\phi$  0,5 и  $\phi$  0,8 мм ТУЛ-127 завода „Севкабель“



Марка провода	Сечен. пров. мм <sup>2</sup>	Рас- цвет- ка	Соединение
ПМВ	0,5	⊕	Кл. А1-1 — 9 — 13 — 21 — ... — Кл. А20-1 — 9 — 13 — 21 — — ЛК-1 — ЛОВ-1 — Кл. СЛ1-14 — — Кл. Ц-2 — 5 — 12 — 13 — Кл. СЛ2-14 — ЛУ1-1 — — ЛРМ-1 — ЛУ2-1 — РШ1-21 — РШ2-31 — — РШ3-21 — РШ4-31 — РСЛ1-33 — РСЛ2-33 — — РОБ5-31 — ЗВ-1 — IV-13 — V-13 — 33 — — клемма „+“ 10
ПМВ	0,5	⊖	ЛВ1-2 — ... — ЛВ20-2 — Кл. У1-4 — ЛО1-2 — — ЛОII-2 — Кл. РМ-3-11 — Кл. У2-4 — ЛВСА1-2 — — ЛВУ-2 — ЛВСА2-2 — РВ1-2 — ... — РВ20-2 — — РШ2-1-11 — РШ4-1-11 — РП1-3 — РП2-3 — — РОВ-12 — Тг-2 — 5 — АК-21 — I-5 — 25 — — клемма „~“ -1 — Пр-1
ПМВ	0,5	⊖	Пр-2 — клемма „-“ 9
ПМВ	0,2	⑤	Кл. СЛ1-4 — 6
„	„	⑤	Кл. СЛ1-15 — 17
„	„	⑤	Кл. СЛ2-4 — 6
„	„	⑤	Кл. СЛ2-15 — 17
„	„	⑤	Кл. РМ-18 — 20
„	„	⑤	Тр2-4 — клемма МК Т2-4
„	„	⑤	Кл. А1-6 — 11
„	„	⑤	Кл. А1-17 — 19
„	„	④	Кл. А1-2 — 7
„	„	④	Кл. РМ-6 — 8
„	„	④	Кл. СЛ1-3 — Кл. СЛ2-3 — Кл. НН-1 — 11
„	„	④	Кл. СЛ1-8 — Кл. СЛ2-8 — Кл. НН-8 — 13
„	„	④	Кл. У1-5 — ЛУ1-2
„	„	④	Кл. У2-5 — ЛУ2-2
„	„	④	Кл. РМ-4 — 12 — ЛРМ-2

Остальные 19 ключей  
включаются аналогично



Марка провода	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Рас- цвет- ка	Соединение
ПМВ	0,2	④	ЛОВ-2 — Кн.ЗВ-4
"	"	④	РСЛ1-2 — 12
"	"	④	РСЛ2-2 — 12
"	"	④	РП1-31 — РШ2-5
"	"	④	РП2-31 — РШ4-5
"	"	④	РШ2-23 — РК-2 — РШ4-23
"	"	④	РСЛ2-34 — РСЛ1-34 — ТГ-4
"	"	④	ЛОI-1 — РП1-11
"	"	④	ЛОII-1 — РП2-11
"	"	④	Кл.СЛ1-5 — РСЛ1-5
"	"	④	Кл.СЛ2-5 — РСЛ2-5
"	"	④	Клемма-2 — R-2 — Кл.НН-4
ПМВ	0,2	⑥	Кл.СЛ1-16 — РСЛ1-1
"	"	⑥	Кл.СЛ2-16 — РСЛ2-1
"	"	⑥	Кл.СЛ1-1 — Кл.СЛ2-1 — КР1-5
"	"	⑥	Кл.СЛ1-20 — Кл.СЛ2-20 — КР2-5
"	"	⑥	Тр1-9 — С10-2
"	"	⑥	Тр1-2 — Клемма Т1-8
"	"	⑥	Тр2-9 — С11-2
"	"	⑥	Тр2-2 — клемма Т2-5
"	"	⑥	РК-4 — клемма ~-2
"	"	⑥	РСЛ2-11 — РСЛ1-11 — ТГ-3
"	"	⑥	РШ1-4 — РШ2-12 — 21 — С8-1
"	"	④	Кл.А1-3 — РВ1-1 } Остальные 19 реле
"	"	④	ЛВ11-1 — РВ1-11 } Включаются аналогично
"	"	⑥	ЛК-2 — РК-22
"	"	⑥	ЛВСЛ1-1 — РСЛ1-32
"	"	⑥	ЛВСЛ2-1 — РСЛ2-32
"	"	⑥	Кн.ЗВ-2-3 — РОВ-13
"	"	⑥	Клемма I — Кл.НН-12 — С9-2



Марка провода	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Рас- цветка	Соединения
ПМВ	0,2	(7)	Витой { РШ 2-22 — IV-16
"	"	(4)	Витой { РШ 1-2 — РШ 2-13 — IV-14
"	"	(5)	Витой { Кл.НН-2 — 3 — КР1-1 — С2-1
"	"	(2)	Витой { Кл.НН-8 — Кл.СЛ1-2 — 12 — Кл.СЛ2-2 — 12 — С3-1
"	"	(2)	Витой { Кл.НН-10 — Кл.СЛ1-10 — 19 — Кл.СЛ2-10 — 19 — С6-1
"	"	(5)	Витой { Кл.НН-7 — 5 — Кр2-1 — С5-1
"	"	(2)	Витой { Кл.СЛ1-7 — Кл.У1-2
"	"	(6)	Витой { Кл.СЛ1-9 — 11 — Кл.У1-6 — С1-2
"	"	(2)	Витой { Кл.СЛ2-7 — Кл.У2-2
"	"	(6)	Витой { Кл.СЛ2-9 — 11 — Кл.У2-6 — С4-2
"	"	(6)	Витой { Кл.У1-1 — IV-1
"	"	(2)	Витой { Кл.У1-7 — 8 — IV-2
"	"	(5)	Витой { Кл.У2-1 — IV-3
"	"	(2)	Витой { Кл.У2-7 — 8 — IV-4
"	"	(6)	Витой { Кл.Ц-3 — IV-38
"	"	(2)	Витой { Кл.Ц-14 — IV-39
"	"	(2)	Витой { Кл.Ц-6 — 19 — IV-32
"	"	(6)	Витой { Кл.Ц-9 — 16 — РШ4-12 — 21
"	"	(6)	Витой { Кл.Ц-10 — IV-9
"	"	(2)	Витой { Кл.Ц-20 — IV-11
"	"	(6)	Витой { Кл.РМ-9 — IV-5
"	"	(2)	Витой { Кл.РМ-21 — IV-6
"	"	(2)	Витой { С2-2 — IV-20
"	"	(6)	Витой { С3-2 — IV-22
"	"	(2)	Витой { С5-2 — IV-24
"	"	(6)	Витой { С6-2 — IV-26
"	"	(6)	Витой { Кл.А1-5 — Кл.РМ-7 — Т-1
"	"	(2)	Витой { Кл.А1-16 — Кл.РМ-19 — I-2
"	"	(6)	Витой { Кл.А2-5 — I-3
"	"	(2)	Витой { Кл.А2-16 — I-4
			Остальные 18 ключей включаются
			аналогично в рамку I-5-40



Марка провода	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Рас- цвет- ка	Соединение
ПМВ	0,2	④	С13-2 — $\bar{V}$ -38
"	"	④	РШ1-5 — $\bar{V}$ -1
"	"	④	РШ3-1 — $\bar{V}$ -29
"	"	④	РШ2-33 — $\bar{V}$ -17
"	"	④	РШ4-33 — $\bar{V}$ -37
"	"	⑥	РОВ-32 — $\bar{V}$ -35
"	"	⑥	РП1-5 — $\bar{V}$ -19
"	"	⑥	РП2-5 — $\bar{V}$ -39
"	"	⑥	РП1-2 — $\bar{V}$ -8
"	"	⑥	РП2-2 — $\bar{V}$ -26
"	"	⑥	РШ3-5 — $\bar{V}$ -21
"	"	⑥	РШ2-32 — РШ4-32 — $\bar{IV}$ -40
"	"	⑥	С12-2 — $\bar{V}$ -40
"	"	②	Кл. А1-22 — ... — Кл. А20-22 — $\bar{IV}$ -37
"	"	②	РП1-32 — РШ2-34 — $\bar{IV}$ -18
"	"	②	РП2-32 — РШ4-34 — $\bar{IV}$ -36
"	"	②	РШ1-22 — РП1-12 — $\bar{IV}$ -29 — $\bar{V}$ -6
"	"	②	РШ1-1 — $\bar{V}$ -9
"	"	②	РШ3-22 — РП2-12 — $\bar{IV}$ -31 — $\bar{V}$ -28
"	"	②	Кл. Ц1 — И — ЛВУ1 — $\bar{IV}$ -8
"	"	⑦	Витой { Кл. Ц-7 — РШ3-2 — РШ4-13
"	"	②	Витой { Кл. Ц-17 — РШ3-4 — С13-1
"	"	④	Витой { Кл. РМ-2 — Тр1-7
"	"	⑦	Витой { Кл. РМ-16 — С10-1 — клемма Мк1-6
"	"	⑦	Витой { Кл. РМ-14 — С11-1 — клемма Мк2-3
"	"	④	Витой { Кл. РМ-24 — Тр2-7
"	"	④	Витой { Кл. РМ-13 — 22 — РП2-1 — $\bar{IV}$ -27
"	"	⑦	Витой { Кл. РМ-10 — 23 — $\bar{IV}$ -25 — $\bar{V}$ -34
"	"	⑦	Витой { Кл. РМ-1 — 5 — $\bar{IV}$ -21 — $\bar{V}$ -16
"	"	④	Витой { Кл. РМ-15 — 17 — РП1-1 — С7-2 — $\bar{IV}$ -23
"	"	⑦	Витой { Кл. Ц-18 — $\bar{IV}$ -10
"	"	④	Витой { Кл. Ц-8 — $\bar{IV}$ -12



Марка провода	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Рас- преде- литель	Соединение	
			НН-1 желт. — клемма 1	
			НН-2-5 красн. — клемма 2	
			НН-6 синий — клемма 3	
ПМВ	0,2	⑥	Клемма 3 — Кл. ННг	
"	"	②	R-1 — Сg-1	
"	"	②	РШ 2-14 — С7-1	
"	"	②	РСЛ 1-4 — С1-1	
"	"	②	РСЛ 2-4 — С4-1	
"	"	②	РШ 4-14 — С12-1	
"	"	②	Тр 1-4 — клемма МКТ 1-7	
"	"	②	РВ 1-12 — ... — РВ 20-12 — РСЛ 1-31 — РОВ-1 — РСЛ 2-31	
"	"	②	Кл. зб-1 — I-30	
"	"	⑥	зб-2 — I-32	
ПМВ	0,2	⑦	Кл. А1-8 — РВ 1-21 — I-4	Остальные 9 ключей включаются анало- гично в рамку III
"	"	⑦	Кл. А2-8 — РВ 2-21 — I-8	
"	"	⑦	Кл. А3-8 — РВ 3-21 — I-12	
"	"	⑦	Кл. А4-8 — РВ 4-21 — I-16	
"	"	⑦	Кл. А5-8 — РВ 5-21 — I-20	
"	"	⑦	Кл. А6-8 — РВ 6-21 — I-24	
"	"	⑦	Кл. А7-8 — РВ 7-21 — I-28	
"	"	⑦	Кл. А8-8 — РВ 8-21 — I-32	
"	"	⑦	Кл. А9-8 — РВ 9-21 — I-36	
"	"	⑦	Кл. А10-8 — РВ 10-21 — I-40	
"	"	⑦	Кл. А11-8 — РВ 11-21 — III-4	
"	"	⑦	РШ 4-22 — IV-34	
"	"	④	Кл. Л-4 — I-2 — 6 — 10 — 14 — 18 — 22 — 26 — 30 — 34 — 38 — III-2 — 6 — 10 — 14 — 18 — 22 — 26 — 30 — 34 — 38	
"	"	④	Кл. А1-14 — ... — Кл. А20-14 — IV-19	
"	"	④	Кл. СЛ 1-13 — Кл. СЛ 2-13 — IV-28	
"	"	④	Кл. СЛ 1-18 — Кл. СЛ 2-18 — IV-30	
"	"	④	РП 1-4 — С8-2 — V-14	
"	"	④	РП 2-4 — I-36	



Марка провода	Сечение провода мм <sup>2</sup>	Рис- цвет- ка	Соединение
			$\overline{IV}-20 \sqcap 21$
			$\overline{IV}-22 \sqcap 23$
			$\overline{IV}-24 \sqcap 25$
			$\overline{IV}-26 \sqcap 27 \sqcap \overline{V}-40$
			$\overline{IV}-28 \sqcap 29$
			$\overline{IV}-30 \sqcap 31$
			$\overline{IV}-32 \sqcap 33$
			$\overline{IV}-34 \sqcap 35$
Прово-			$\overline{IV}-36 \sqcap 37$
лока			$\overline{V}-1 \sqcap 3 \sqcap 5$
медная	0,2		$\overline{V}-6 \sqcap 8$
			$\overline{V}-9 \sqcap 11 \sqcap 13$
			$\overline{V}-14 \sqcap 16$
			$\overline{V}-17 \sqcap 19$
			$\overline{V}-21 \sqcap 23 \sqcap 25$
			$\overline{V}-26 \sqcap 28$
			$\overline{V}-29 \sqcap 31 \sqcap 33$
			$\overline{V}-30 \sqcap 32$
			$\overline{V}-34 \sqcap 36 \sqcap 38$
			$\overline{V}-37 \sqcap 39$
			<u>Пайка сопротивлений ВС и</u>
			<u>германиевых выпрямителей ДГЦ-24</u>
			Кл У1-3 $\sqcap$ R1-1
			Кл У1-9 $\sqcap$ R1-2
			Кл У2-3 $\sqcap$ R2-1
			Кл У2-9 $\sqcap$ R2-2
			Д1-1 $\sqcap$ РСМ1-4
			Д1-2 $\sqcap$ РСМ1-5
			Д2-1 $\sqcap$ РСМ2-4
			Д2-2 $\sqcap$ РСМ2-5